



**IMPORTANT**

Pour remplacer correctement la pompe d'assistance électrique, nous avons constaté que la cause majeure des pannes provient d'un problème électrique et peut endommager le circuit électrique.

Par conséquent nous vous demandons de :

- > Vérifier la puissance du relais.
- > Remplacer les fusibles.
- > Vérifier, voire remplacer le câblage.
- > Après le montage de la pompe mais avant le branchement, vérifier l'ampérage sortie faisceau qui doit être compris entre 8 A et 12 A.

*En cas de non-respect des instructions précitées,  
aucun retour à titre de garantie ne pourra être accepté.*

